AK-020 ソフトウェア更新手順

■ はじめに

本ドキュメントは以下のソフトウェア更新用ツールに対する手順書です。 AK-020_Upgrade_001_20180911.exe

■注意事項

本製品のソフトウェア更新には、Windows 7/8.1/10 のパソコンをご利用ください。Mac ではご利用いただけま せん。

ソフトウェア更新はお客様の責任で実施してください。

ソフトウェア更新中はパソコンの電源が切れないようにしてください。

また、ソフトウェア更新中は本製品をパソコンから取り外さないでください。

ダウンロードにかかる通信料はお客様のご負担となります。(ファイルサイズ:49MB)

起動中のほかのアプリケーションはすべて終了させてからソフトウェア更新を実施してください。

ウィルス対策ソフトをご利用の方は、ソフトウェア更新前に終了させてください。

既にインストールされている Dialer(接続ソフトウェア)は更新されませんのでご注意ください。

■ソフトウェア更新手順

エイビットのホームページからソフトウェア更新用のツールをダウンロードします。

Http://www.abit.co.jp/download/AK-020_Upgrade_001_20180911.exe

ダウンロードしたソフトウェア更新用ツール「AK-020_Upgrade_001_20180911.exe」を起動します。 (管理者権限のあるアカウントで実行してください)



以下のような画面が表示された場合は、「はい」を選択してください。

ユーザー アカウント制度 この不明な発行元からのアプリ 加えることを許可しますか?	× リがデバイスに変更を
AK-020_Upgrade_001_201809 発行元: 不明 ファイルの入手先: このコンピューター上の	911.exe ハード ドライブ
詳細を表示	
はい	いいえ



ソフトウェア更新用ツールの初期化が行われます。

e Upgrade			×
Initialization			
	Upgrade	Cancel	

ツールが起動したら「Upgrade」をクリックします。本製品の挿入待ち状態となります。

🚈 Upgrade	×
Please click Upgrade, then connect the device to PC.	

本製品をパソコンへ挿入します。

🔤 Upgrade					_	×
		0% (Waitin	aì			
0 Bytes / 0 Bps	NFB	Searching	921600 bps	0:00 sec		

自動で必要なドライバなどの設定が行われた後、ソフトウェア更新が開始されます。

プログレスバーが赤→紫→水色の順で進みます。書き込み開始からの所要時間は約3分程度です。

🏧 Upgrade					_		×
	100	% (Download D)A now)				
153832 Bytes / 150.23 KBps	NFB	COM6	921600 bps	0:01 sec	N/A		
峇 Upgrade					_		×
	100% (D	ownload Bootl	.oader now)				
74304 Bytes / 72.56 KBps	NFB	COM6	921600 bps	0:01 sec	N/A		
峇 Upgrade					_		×
6% (Download partition image to flash now)							
3913348 Bytes / 272.97 KBps	NFB	COM6	921600 bps	0:15 sec	N/A		



ソフトウェア更新が終了すると画面中央に「○」が表示されるので、右上の「×」をクリックするか、 Enter キーを押します。



ソフトウェア更新用ツールの右上の「×」をクリックし、ソフトウェア更新用ツールを終了します。 本製品をパソコンから取り外します。

🔤 Upgrade					_	(\times)
						$\overline{}$
10	0% (Downl	oad partition im	age to flash now.)		
55880228 Bytes / 279.85 KBps	NFB	COM6	921600 bps	3:16 sec	N/A	

以上

