AK-020 FAQ



目次

1.	はじめに	. 3
2.	本機の取り付け/取り外し	. 4
	(1)取り付け時の注意事項	. 4
	(2)取り外し時の注意事項	. 4
3.	インストールとアンインストール	. 4
	(1)インストール時の注意事項	. 4
	(2)AK-020 Dialer のインストール先	. 4
	(3)インストール時/起動時に警告が表示される	. 5
	(4)アンインストール方法(Windows)	. 5
	(5)アンインストール方法(Mac)	. 5
4.	データ通信できない	. 6
	(1)SIM が対応している通信方式を確認する	. 6
	(2)ドライバーを確認する(Windows)	. 6
	(3)手動でドライバーをインストールする(Windows)	. 7
	(4)PC に認識されているかを確認する(Mac)	. 7
	(5)IPv6 の設定を確認する(Windows)	. 8
	(6)プロファイルの設定を確認する	. 8
5.	AK-020 Dialer を使用しない接続方法	. 9
	(1) ダイヤルアップでの接続と自動接続	. 9
	(2) Windows の携帯ネットワークでの接続	12
6.	その他	15
	(1)Mac でネットワークが見つかりませんと表示される	15

1. はじめに

本書には USB 型 3G 通信端末"AK-020"(以降本機とする)の FAQ を記載しております。 最新の情報および取扱説明書等につきましては、弊社ホームページ(下記 URL)をご確認ください。

http://www.abit.co.jp/support/info/ak020.html

ご不明な点などがございましたら、エイビットサポートセンターまでお問い合わせください。

エイビットサポートセンター 受付時間:月曜日~金曜日 10:00~17:00 (土・日祝日および当社休日を除く) 電話番号:042-655-7288 (通話料有料)

2. 本機の取り付け/取り外し

(1)取り付け時の注意事項

・本機を USB ポートに接続すると、まず CD ドライブとして認識されますが、数秒後 USB 端末として認識されます。 ・インストールは初回のみ行ってください。

(2)取り外し時の注意事項

パソコンから本機を取り外す際は、AK-020 Dialer を終了させてから取り外してください。

3. インストールとアンインストール

(1)インストール時の注意事項

パソコンに本機を接続すると、ゼロインストール機能によりインストーラが自動で起動しますが、 お使いのパソコンによっては CD ドライブにみえるだけで起動しない場合があります。 その際は CD ドライブを開いて Setup.exe を実行してください。

(2)AK-020 Dialer のインストール先

ご利用の場合は、AK-020 Dialer のインストール時に、 「追加機能の選択」の「インストール先フォルダ」でインストール先を変更することができます。 初期状態では、下記ヘインストールされます。 <Windows> C:¥Program Files¥AK-020 Dialer

<Mac OS> Macintosh HD

(3)インストール時/起動時に警告が表示される

AK-020 Dialer のセットアップ時や起動時に、下記の様な「ユーザーアカウントの制御」の画面が表示された場合は、 「はい」をクリックして先に進めてください。

マ ユーザー アカウント制 次の不明な発行元 可しますか?	開 からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許
プログラム名: 発行元: ファイルの入手先	AK-020 Dialer.exe 不明 : このコンピューター上のハード ドライブ
 詳細を表示する(D) 	(はい(Y) いいえ(N)
	<u>これらの通知を表示するタイミングを変更する</u>

(4)アンインストール方法(Windows)

「コントロールパネル」→「プログラムと機能」をクリックします。 「AK-020 Dialer」をダブルクリックするとアンインストーラーが起動します。 画面に従ってアンインストールを完了させます。

(5)アンインストール方法(Mac)

「アプリケーション」→「AK-020 Dialer」をクリックします。 Uninstall.app をダブルクリックするとアンインストーラーが起動します。 画面に従ってアンインストールを完了させます。

4. データ通信できない

(1)SIM が対応している通信方式を確認する

本機は W-CDMA 方式の通信方式に対応しています。 CDMA 方式には対応しておりません。 ご利用になる SIM の対応している通信方式をよく確認してお使いください。

(2)ドライバーを確認する(Windows)

「コントロールパネル」→「デバイスマネージャ」から本機のドライバーが正しく設定されているか確認します。

```
・正しく認識されている例
```

※ポート(COMとLPT)とモデムのドライバーを確認



・正しく認識されていない例



(3)手動でドライバーをインストールする(Windows)

本機のドライバーが正しくインストールできなかった場合は、手動でドライバーをインストールしてください。

※Windows 7 の場合 通信ポート (COM1) 通 ほかのデバイス GoM(comm_if) マウスとそのほかのポインティング デバイス モデム モニター ユニバーサル シリアル バス コントローラー

AK-020 Dialer のインストール時に指定したフォルダの下にある Driver フォルダを指定します。

◎ ドライバー ソフトウェアの更新 - COM(comm_if)		
コンピューター上のドライバー ソフトウェアを参照しま?	τ.	
次の坦応でドニノバー いつとウェマを検索します。		
人の場所にトライバー シノトリエアを検索します:		

(4)PC に認識されているかを確認する(Mac)

「Apple メニュー」→「この Mac について」→「詳しい情報」→「システムレポート」→「USB」を選択し、 本機の型番「AK-020」と詳細が表示されていることを確認します。

00	N	AacBook Air		
▼ハードウェア	USB 装置ツリー			
ATA	▼ USB 高速パス			
Bluetooth	FaceTime Camera (Built-in)		
Ethernet カード	▼ハブ			
Fibre Channel	AK-020			
FireWire	Apple 内蔵キーボ	、 ード/トラックパッド		
PCI カード	WBRCM20702 Hub	b		
SAS	Bluetooth USE	Bホストコントローラ		
Thunderbolt	▼USB 高速バス			
USB	ハブ			
オーディオ(内蔵)				
カードリーダー				
グラフィックス/ディスプレイ	AK-020 :		0	
シリアル ATA				
ディスク作成	製品 ID:	0x7d0e		
バラレル SCSI	製造元 ID:	0x15eb		
ハードウェア RAID	15-51-51	3.00		
プリンタ	ハーション・ ***	S.UU		
X E U	迷陵			
診断	製造元:	AK-020		
電源	場所 ID:	0xfa130000 / 6		
▼ ネットワーク	利用可能な電流(mA):	500		
WWAN	必要な電流(mA):	500		
WI-FI				
イットワーク環境				
ファイアワオール				
ττμ				

00000816-1.1

(5)IPv6の設定を確認する(Windows)

IPv6 に対応していないネットワークがあるので、うまく接続できない場合は、 下記の手順で IPv6 の設定を無効にしてください。 ※Windows 10 の場合 「コントロールパネル」→「ネットワークと共有センター」→「アダプターの設定の変更」 →「USBDEVICE」のプロパティ→「ネットワーク」にある、IPv6 に関するチェックをはずす。



(6)プロファイルの設定を確認する

データ通信を利用するためには、SIM の提供事業者から指示されたデータを正しく設定する必要があります。 お使いの SIM の情報を正しく入力してください。

また、アクセス番号には"*99#"を設定してください。

0	K 🐺 🛞	
プロファイル 登録 言	※新 PIN管理 表信音 接続 ローミング	
プロファイル編集		
プロファイル名:	SORACOM	新規
アクセス番号:	*99#	編集
ユーザ名:	sora	削除
パスワード	••••	保存
APN:	soracom.io	
認証タイプ:		
ℽⅆ⅃⅏	ナービスなし	:

5. AK-020 Dialer を使用しない接続方法

(1) ダイヤルアップでの接続と自動接続

Windowsのダイヤルアップでデータ通信を行う場合、以下のような設定を行ってください。 バッチファイルを適宜作成することで、PC 起動時に自動的に接続することが可能になります。

■Windows 10の場合

AK-020 Dialer とドライバーを PC ヘインストールします。
ドライバーは本機の初回挿入時に、自動的にインストールされます。
正常にインストールされない場合は、下記を確認・お試しください。
・デバイスマネージャでドライバーのインストール状況を確認
・本機を PC へ抜き差し、PC の再起動などを実施
・AK-020 Dialer の再インストール

AK-020 Dialer を起動し、手動で接続できることを確認します。(必ず実施してください) 接続できない場合は、上記を確認・お試しください。

ダイヤルアップ接続を作成します。

← 📣 インターネットへの接続	_		×
どのような方法で接続しますか?			
ブロードバンド (PPPoE)(R) ユーザー名とパスワードが必要な DSL またはケーブルを使って接続します			
ダイヤルアップ(D) ダイヤルアップ モデムまたは ISDN を使用して接続します。			
		キャンセ	zJV

接続名のほか、必要な情報を適宜入力します。

		_	×
🗲 💊 インターネットへの接続			
インターネット サービス プロバ	イダー (ISP) の情報を入力します		
ダイヤルアップの電話番号(D):	*99#	ダイヤル情報	
ユーザー名(U):	sora]	
パスワード(P):	••••		
	□ パスワードの文字を表示する(S) □ このパスワードを記憶する(R)		
接続名(N):	SORACOM		
マ 他の人がこの接続を使うここ このオプションによって、この	<u>とを許可する(A)</u> コンピューターにアクセスがあるすべての人がこの接続を使	えるようになります。	
<u>ISP がありません</u>			
		接続(C) キャンセノ	V

接続中の画面で[スキップ]をクリックします。

				_		×
÷	🟟 インターネットへの接続					
	SORACOM に接続中					
			٩			
		ネットワークにコンピューターを登録中				
			スキッフ	^f (S)	キャンさ	zIV

作成されたダイヤルアップ接続を右クリックしてプロパティを表示させます。



ネットワークの IPv6 のチェックを外します。

その他	の項目については必要に応じて変更します。	
	IIII SORACOMのプロパティ	×
	全般 オプション セキュリティ ネットワーク 共有	
	この接続は次の項目を使用します(O):	
	 □ 、 インターネット ブロトコル バージョン 6 (TCP/IPv6) ☑ ▲ インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) □ 2 Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有 □ 2 Microsoft ネットワーク用クライアント 	
	インストール(N) アンインストール(U) プロパティ(R) 説明 TCP/IP version 6。相互接続されたさまざまなネットワーク間の通信を提供する、最新のインターネットプロトコルです。	
	OK +4/1/1/	
	OK キャンセル	

作成したダイヤルアップ接続から、ネットワークに接続できることを確認します。

、 > ネットワーク接続					~ Ū	ネッ
の接続を削除する	この接	続の設定を	変更する			
onnection			SORACOM 切断			
ataCard Diagnostics I	nter		HSPA+Dat	aCard Diagr	ostics Inte	r
x Host-Only Network	c		Wi-Fi 接続されてい	いません		

接続に失敗する場合は、設定の再確認や再起動をしてください。

(2) Windows の携帯ネットワークでの接続

Windowsの携帯ネットワーク(モバイルブロードバンド)でデータ通信を行う場合、以下のような設定を行ってください。

※携帯ネットワークでの接続は、SMS 付きではないデータのみの SIM ではご利用いただけません。

■Windows 10の場合

本機がパソコンにモデムとして認識されると、ネットワーク接続に[携帯電話]という接続先が作られます。



この[携帯電話]をダブルクリックすると「ネットワークとインターネット」の設定画面が表示されます。 表示されている携帯ネットワークの名前を選択し、詳細オプションの設定を行います。

← 設定	- 🗆 X
	設定の検索・ク
Wi-Fi	携帯電話
機内モード	44010 (HSDPA)
携帯電話	.111 推奨アプリを取得する
データ使用状況	□ 自動的に接続
モバイル ホットスポット	── ローミングを許可する
VPN	
ダイヤルアップ	詳細オプション 接続
イーサネット	関連設定
プロキシ	アダプターのオプションを変更する
	ネットワークと共有センター

※DOCOMO 系は 44010、SoftBank 系は 44020 と表示されます。

インターネット APN の追加を行います。



プロバイダまたはネットワーク管理者から指定された設定を入力、選択します。

← 設定	-	Х
ర్రు గుశాశాగ APN		
プロファイル名		
SORACOM		
APN		
soracom.io		
ユーザー名		
sora		
パスワード		
••••		
サインイン情報の種類		
tu ~		
IP の種類		
IPv4 V		
✔ このプロファイルを適用する		

※IPの種類は IPv4 を選択するとつながりやすい

※接続に失敗する場合は、「接続の方法」が COM(comm_if)かを確認してください。

🏺 携帯電話 のプロパティ	×
ネットワーク 共有	
接続の方法:	
COM(comm_if)	
	構成(C)
この接続は次の項目を使用します(O):	

6. その他

(1)Mac でネットワークが見つかりませんと表示される

データ専用 SIM の場合、Dialer のステータス表示に"ネットワークが見つかりません"と表示されることがありますが、 これは音声回線が見つからない事が原因であり、ネットワーク検索でネットワーク名が表示されていれば、 問題なくデータ通信を行う事ができます。

00		AK	-020 Dialer			
0		<u>.</u>	<u>}</u>			
	プロファイル名:	SORACOM		•	接続	
T 0000			Ready		ネットワークが見	つかりません

■本体に格納されている AK-020 Dialer の場合



■ 2016 年 9 月 16 日リリース以降の AK-020 Dialer の場合

	設定		
基本設定 ダイヤルアップ ネットワーク テキストメッセージ	名前	タイプ	
	NTT DOCOMO SoftBank	UMTS/HSPA UMTS/HSPA	